

SERVICEKODER (INDTASTNING AFSLUTTES ALTID MED)

*11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnr.	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling – Til
**21	Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr.	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
*31*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist
*33*tlf.nr.	Vis nr., hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...) Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som fx har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning – Fra
*77	Forstyr ikke – Til
**77	Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM". Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
8	Træk alle ringende lokalnumre

QUICK START GUIDE SNOM M430



MODTAG ET OPKALD

- Tryk på 

FORETAG ET OPKALD (2 MÅDER)

- Indtast telefonnummer og tryk på 
- Vælg blandt kontakter på venstre funktionsknap og tryk derefter på 

OMSTILLING AF ET OPKALD (2 MÅDER)

Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på venstre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge menu-knappen og tryk derefter på 
- Hvis modtageren accepterer: Tryk på højre funktionsknap.

”Blind” omstilling:

- Tryk på højre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge menu-knappen og tryk derefter på 
- Tryk på venstre funktionsknap for at viderestille.

REGISTRER HÅNDSÆT TIL BASEN

For at et håndsett kan registrere på jeres base, så skal den have en lokalnummerlicens hos Enreach.

- Tryk på menuknappen og brug navigationstasterne til at vælge  ved tryk på OK-knappen eller venstre funktionstast.
- Vælg 'Tilmelding' med OK-knappen eller venstre funktionstast
- Indtast '6300' og tryk på venstre funktionstast.
Herefter vil håndsettet være registreret på basen.

