



BASENS FUNKTIONER

1. Computer-lampe
2. Bluetooth
3. Bordtelefon-lampe
4. Opladning
5. USB-port til PC
6. Strømskik
7. Jackstik til EHS-boks
8. Telefon-interfacestik
9. Bluetooth-parringsknap
10. Højttalerstyrke
11. Mikrofonstyrke
12. Konfigurationsknap



BUNDEN AF BASEN:



QUICK START GUIDE POLY VOYAGER FOCUS 2 OFFICE



OPLAD DIT HEADSET

Opladning sker ved at placere headsettet i basens holder eller ved hjælp af et mikro-USB-kabel. Oplad i mindst 20 min. inden headsettet tages i brug første gang. En fuld opladning tager ca. 2 timer og opladningsindikatoren vil derefter stoppe med at lyse. Et fuldt opladet batteri giver ca. 18-20 timers brug.

Kontrollér headsettets batteristatus:


Skub og slip tænd/sluk-kontakten væk fra slukket position. Få batteristatus ved at lytte i headsettet eller se på lysdioderne.

Ingen lys = Fuldt opladt batteri


● ● ●	= Højt batteriniveau	●	= Lavt batteriniveau
● ●	= Mellem batteriniveau	✖	= Batteri næsten tomt – Oplad straks

TILSLUTNING

Poly Voyager Focus 2 Office kan tilsluttes en mobil via Bluetooth. Ved en fastnet-forbindelse kan basen til headsettet tilsluttes en Snom-telefon via en EHS-adapter:



Vi anbefaler at basen og bordtelefonen max står 15 cm fra hinanden, samt at basen og computerens afstand ikke overstiger 30 cm.



**Download
Poly Lens App**
for at lave personlige
indstillinger samt bruge
headsettets sensorer:



FORBIND TIL BLUETOOTH

- Hold Bluetooth-knappen (se tegning på bagsiden, pkt. 9) nede indtil  på basen blinker blåt og rødt.
- Parring er vellykket, når du hører "Parring lykkedes" og "Base forbundet" og displaypanelets Bluetooth-ikon lyser konstant blåt.

BEMÆRK: Headsettet kan parres med op til 8 forskellige enheder, men kun opretholde 2 forbindelser samtidigt, inkl. basen.

OPKALD MED FASTNETTELEFON

- Mens du har headsettet på; Tryk på 
- Hvis du ikke hører en klartone, skal du justere konfigurationsknappen i bunden af basen (A-G), indtil du hører klartonen. Standardindstillingen "A" fungerer på de fleste telefoner.
- Foretag testopkald fra fastnettelefonen.
- Afslut opkaldet ved at trykke på 

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet med høj volumen i længere tid ad gangen, da det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat lydstyrke.